

PRODUKTINFORMATION

INOVA® T7R® Tactical LED PowerSwitch™ Re-charge/Focus

Productno.: SE76003



INOVA® T7R® Tactical LED PowerSwitch™ Re-charge/Focus

Laddningsbar taktisk ficklampa på 713 lumen med ställbar ljuskägla. Främre delen av lampan vrids för önskad storlek på ljuskäglan. Lampan har fem olika lägen som regleras i bak; låg, hög, strobe, SOS och låsbart läge. Det uppladdningsbara batteriet laddas med en mikro USB, som ligger dold under bakkappan, men Inova T7R kan även drivas på två icke-laddningsbara CR123-batterier. Aluminium kropp med en hårdanodiserad finish av militärstandard typ III. USB laddkabel ingår

Fakta

Färg: svart

Ljusstyrka: max 713 Lumen, min 40 Lumen

Brinntid: 3h 55min max / 30h min

Räckvidd: max 216 meter

Vattenresistent: IPX4

Vikt: 204g

Batteri: Uppladdningsbart litium-jon med USB kontakt

Längd x diameter: 14,8 cm x 3,4 cm